

Orientační ceny ND ke spotřebičům		200-1000	1000-1500	1500-2000	2000-3000	3000-4500
Pračky:	netočí se	uhlíky,řemen				
	neodstředuje, nevypouští	čerpadlo				
	nenapouští	nap.ventil	aquastop			
	nehřeje	topení,termostat				
	bouchá, mlátí, hlučná	tlumiče				ložiska
	teče		manžeta			
	vyhazuje pojistky	topení,blokování			elektronika,motor	
Myčky:	špatně myje		topení			
	nenapouští	nap.ventil	aquastop			
	nevypouští	čerpadlo				
	nemyje				oběh.čerpadlo	oběh.čerpadlo
	nerozpustí tabletu		topení,dávkovač		oběh.čerpadlo	oběh.čerpadlo
	hlásí error, pípá				elektronika	elektronika
	bliká, nejde spustit				elektronika	elektronika
	teče	hadice				
	nehřeje, nesuší		topení		elektronika	
Sporáky:	nesvítí	termostat	minutka	přepínač trouby	spínací hodiny	
	nehřeje topení	spodní, horní top	kruhové top			
	přehřívá se	termostat				
	vyhazuje pojistky	spodní, horní top	přepínače funkcí	přepínač trouby		
	je cítit spáleninou	termostat bezp.				
	nejde horkovzduch		kruhové top,motor			
	špatně peče - dlouho	sp+h.top,termostat				
SKD:	Nejde plotna	kruhová, oválná	duozóna		modul	
	vyhazuje pojistky	kruhová, oválná	duozóna		modul	
	prasklé horní sklo					sklo varné desky
Sušičky:	Nehřeje	termostat	topení			
	netočí se	řemen			motor	
	hlučná	kladka řemene		uložení bubnu	motor	
	teče		přepoušť.čerpadlo			
	špatně suší	termostat	topení			